12/2010

# Mod: P501/B

Production code: Apollo Leva (NERO) 65207022HL



#### 7.3 - CAVO DI ALIMENTAZIONE

Controllare periodicamente lo stato di usura del cavo ed eventualmente chiamare il "CENTRO DI ASSISTENZA" per la sostituzione.

#### CAP. 8 - SMANTELLAMENTO

#### 8.1 - MESSA FUORI SERVIZIO

Se per qualche motivo si decidesse di mettere fuori uso la macchina, assicurarsi che sia inutilizzabile per qualsiasi persona: **staccare e tagliare le connessioni elettriche.** 

#### 8.2 - RAEE Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche



Ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 "Attuazione delle Direttive2002/95/CE,2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.


La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

CENTRO DI ASSISTENZA RIVENDITORE AUTORIZZATO

## MANUALE DI ISTRUZIONI, PER USO E MANUTENZIONE



Ed. 12/2008

## **SPREMIAGRUMI**

#### **PREMESSA**

- Il presente manuale è stato redatto per fornire al cliente tutte le informazioni sulla macchina e sulle norme ad essa collegate, nonché le istruzioni d'uso e di manutenzione che permettono di usare in modo migliore il mezzo. mantenendo integra l'efficienza nel tempo.
- Questo manuale va consegnato alle persone preposte all'uso della macchina ed alla sua periodica manutenzione.

<u>INDICI</u>	<u>E L</u>	<u>DEI CAPITOLI</u>	
CAP. 1	- I	INFORMAZIONI SULLA MACCHINA	pag. 4
1.1	-	PRECAUZIONI GENERALI	
1.2	-	SICUREZZE INSTALLATE SULLA MACCHINA	
1.2.1	-	sicurezze meccaniche	
1.2.2	-	sicurezze elettriche	
1.3	-	DESCRIZIONE DELLA MACCHINA	
1.3.1	-	descrizione generale	
1.3.2	-	caratteristiche costruttive	
1.3.3	-	composizione della macchina	
CAP. 2	- I	DATI TECNICI	pag. 6

2.1 - INGOMBRO, PESO, CARATTERISTICHE...

#### CAP. 3 - RICEVIMENTO DELLA MACCHINA

pag. 7

- 3.1 - SPEDIZIONE DELLA MACCHINA
- CONTROLLO DELL' IMBALLO AL RICEVIMENTO
- SMALTIMENTO DELL' IMBALLO

#### CAP. 4 - L'INSTALLAZIONE

pag. 8

- COLLOCAMENTO DELLA MACCHINA
- ALLACCIAMENTO ELETTRICO MONOFASE 4.2
- SCHEMA ELETTRICO
- CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO

#### CAP. 5 - USO DELLA MACCHINA

pag. 9

- COMANDI
- CARICAMENTO DEL PRODOTTO

#### CAP. 6 - PULIZIA ORDINARIA

pag. 10

- GENERALITA'
- PROCEDURA DA SEGUIRE PER LA PULIZIA DELLA MACCHINA

- b) portare l'interruttore (rif. 1 FIG.  $n^{\circ}6$ ) nella posizione "0";
- c) ruotare la manopola (rif.2 FIG.  $n^{\circ}6$ ) fino a che il numero di giri diventa minimo (solo nei modelli VV).

#### 6.2 - PROCEDURA DA SEGUIRE PER LA PULIZIA DELLA MACCHINA

#### 6.2.1 - pulizia della pigna e della vaschetta di raccolta

Per la pulizia della pigna e della vaschetta attenersi alla seguente procedura:

- a) sganciare con cautel a la pigna dal corpo della macchina;
- b) a questo punto togliere la vaschetta di raccolta;

Una volta rimossi i componenti, pulirli con acqua tiepida e detersivo neutro.

#### 6.2.2 - pulizia generale

#### N.B.: Scollegare la presa di alimentazione

Il lavaggio del corpo della macchina può essere esegiuto con detersivo neutro e un panno umido risciacquato frequentemente con acqua tiepida.

Al termine asciugare accuratamente tutte le parti.





FIG.n°8 - Pulizia dei componenti

#### CAP. 7 - MANUTENZIONE

#### 7.1 - GENERALITA'

Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione è necessario: scollegare la spina di alimentazione dalla rete per isolare completamente la macchina dal resto dell'impianto.

#### **7.2 - PIEDINI**

I piedini con il tempo potrebbero deteriorarsi e perdere le caratteristiche di elasticità, diminuendo la stabilità della macchina. Procedere quindi alla loro sostituzione.

#### MODELLO CONMICRO:

- 1. portare l'interruttore nella posizione "I";
- 2. appoggiare l'agrume nella metà tagliata alla pigna esercitando una leggera pressione. La macchina si metterà in movimento;
- 3. proseguire nel lavoro finchè l'agrume non sarà completamente spremuto;
- 4. spegnere la macchina portando l'interruttore in posizione "0".

#### MODELLO CON LEVA:

- 1. portare l'interruttore nella posizione "I";
- alzare la leva, appoggiare l'agrume nella metà tagliata alla pigna, abbassare la leva. La macchina si metterà in movimento:
- 3. proseguire nel lavoro finchè l'agrum e non sarà completamente spremuto;
- 4. alzare la leva e spegnere la macchina portando l'interruttore in posizione "0".

#### MODELLO CON VARIATORE DI VELOCITA':

- 1. come sopra;
- 2. per aumentare la produttività regolare la velocità del motore ruotando la manopola ( $rif. FIG. n^{\circ}6$ ) in senso orario fino alla velocità desiderata.



FIG.n°7 - Posizione corretta per l'utilizzo

#### CAP. 6 - PULIZIA ORDINARIA

#### 6.1 - GENERALITA'

- La pulizia della macchina è una operazione da eseguire almeno una volta al giorno o, se necessario, con maggior frequenza.
- La pulizia deve essere scrupolos amente curata per tutte le parti della macchina che vengono a contatto diretto o indiretto con l'alimento da lavorare.
- La macchina non deve essere pulita con idropulitrici o getti d'acqua, bensì con acqua e detersivi neutri. Non devono essere us ati utensili, spazzoloni e quanto altro può danneggiare superficialmente la macchina.

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia è necessario:

a) scollegare la spina di alimentazione dalla rete per isolare completamente la macchina dal resto dell'impianto;

- 6.2.1 pulizia della pigna e della vaschetta di raccolta
- 6.2.2 pulizia generale

#### CAP. 7 - MANUTENZIONE

pag. 11

- 7.1 GENERALITA'
- 7.2 PIEDINI
- 7.3 CAVO DI ALIMENTAZIONE

#### **CAP. 8 - SMANTELLAMENTO**

pag. 12

- 8.1 MESSA FUORI SERVIZIO
- 8.2 RAEE Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

#### CAP. 1 - INFORMAZIONI SULLA MACCHINA

#### 1.1 - PRECAUZIONI GENERALI

- L'apparecchio deve essere usato solo da personale addestrato che deve conoscere perfettamente le norme sicurezza contenute in questo manuale.
- Nel caso si dovesse procedere ad un avvicendamento di personale, provvedere per tempo all'addestramento.
- Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare la presa della macchina dalla rete di alimentazione elettrica.
- Quando si interviene per la manutenzione o la pulizia dell'apparecchio (e quindi vengono rimosse le protezioni), valutare attentamente i rischi residui.
- Durante la manutenzione o la pulizia mantenere la mente concentrata sulle operazioni in corso.
- Controllare regolarmente lo stato del cavo di alimentazione; un cavo logorato o comunque non integro rappresenta un grave pericolo di natura elettrica.
- Se l'apparecchio dovesse far supporre o dimostrare un mal funzionamento si raccomanda di non usarlo e di non intervenire direttamente per le riparazioni; ma di contattare il "Centro di Assistenza".
- Non impiegare l'apparecchio per prodotti congelati e comunque prodotti non alimentari.
- Il costruttore è sollevato da ogni responsabilità nei seguenti casi:
- ⇒ venga manomessa la macchina da personale non autorizzato;
- ⇒ vengano sostituiti componenti con altri <u>non originali;</u>
- ⇒ non vengano seguite **attentamente** le istruzioni presenti nel manuale;
- ⇒ le superfici della macchina vengano trattate con prodotti non adatti.

#### 1.2 - SICUREZZE INSTALLATE SULLA MACCHINA

#### 1.2.1 - sicurezze meccaniche

Per quanto riguarda le sicurezze di natura meccanica, la macchina descritta in questo manuale risponde alle direttive CEE 2006/42.

#### 1.2.2 - sicurezze elettriche

Per quanto riguarda le sicurezze di natura elettrica, la macchina descritta in questo manuale risponde alle direttive CEE 2006/95, 2004/108 ed alle normative CEE EN 60335-1, EN 55014.

Nonostante l'apparecchio sia dotato delle misure normative per le protezioni elettriche e meccaniche (sia in fase di funzionamento che in fase di pulizia e manutenzione), esistono tuttavia dei **RISCHI RESIDUI** non totalmente eliminabili, richiamati in questo manuale sotto forma di <u>ATTENZIONE</u>. Essi riguardano il pericolo di taglio derivante dalle parti accuminate.

#### 4.4 - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO


Per il controllo del funzionamento attenersi alla seguente procedura:

- 1 per i modelli con micro verificare che l'apparecchio funzioni solo schiacci ando la pigna;
- 2 per i modelli VV verificare che, ruotando la manopola (*rif.2 FIG.n*°6), il numero di giri aumenti;

#### CAP. 5 - USO DELLA MACCHINA

#### 5.1 - COMANDI

I comandi sono disposti sul corpo della maccchina come evidenziati nella figura sotto riportata.



1 Interruttore a bascula:
posizione I di marcia
posizione 0 di arresto
2 Variatore di velocità (nei mod. VV)

FIG. n°6 - Posizione comandi

#### 5.2 - CARICAMENTO DEL PRODOTTO

Per il caricamento del prodotto attenersi alle seguenti procedure:

Assumere una posizione corretta in modo da evitare incidenti (vedi FIG. n°7)

Il corpo deve essere perpendicolare al piano di lavoro, le mani non devono forzare i componenti della macchina o ostacolare i movimenti della stessa.

In ogni caso non appoggiare parti del corpo alla macchina evitando di assumere posizione tali che comportino il contatto diretto con le parti in movimento.

#### MODELLO NORMALE:

- 1. appoggiare l'agrume nella metà tagliata alla pigna esercitando una leggera pressione;
- 2. accendere la macchina portando l'interruttore in posizione "I";
- 3. proseguire nel lavoro finchè l'agrume non sarà completamente spremuto;
- 4. spegnere la macchina, portando l'interruttore in posizione "0".

#### CAP. 4 - L'INSTALLAZIONE

#### 4.1 - COLLOCAMENTO DELLA MACCHINA

Il piano sul quale va situata la macchina deve tenere conto delle dimensione di appoggio indicate sulla *Tab. 1* (in base al modello), e quindi avere un'ampiezza sufficiente, deve essere ben livellato, asciutto, liscio, robusto, stabile.

Inoltre la macchina deve essere posta in un ambiente con umidità max. 75% non salina ed una temperatura compresa fra  $+5^{\circ}$ C e  $+35^{\circ}$ C; comunque in ambienti che non comportino disfunzioni della stessa.

#### 4.2 - ALLACCIAMENTO ELETTRICO MONOFASE

La macchina è fornita di un cavo di alimentazione con sezione 3x1,5 mm²; lunghezza 1.5 m ed una spina "SHUKO".

Collegare la macchina 230 Volt 50 Hz, interponendo un interruttore differenziale - magnetotermico da 10A,  $\Delta I = 0.03A$ . Accertare a questo punto che l'impianto di terra sia perfettamente funzionante.

Controllare inoltre che i dati riportati sulla targhetta tecnica-matricola ( $FIG.n^{\circ}4$ ) corrispondano ai dati riportati sui documenti di consegna e di accompagnamento.





FIG. n°4 - Targhetta tecnica - matricola

#### 4.3 - SCHEMA ELETTRICO



#### 1.3 - DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

#### 1.3.1 - descrizione generale

Lo spremiagrumi è stato progettato e realizzato dalla nostra ditta con il preciso scopo di spremere agrumi e garantire:


- massima sicurezza nell'uso, pulizia e manutenzione;
- massima igiene, ottenuta grazie ad una minuziosa selezione dei materiali che vengono a contatto con gli alimenti, e con l'eliminazione degli spigoli nelle parti della macchina che vengono a contatto con il prodotto, in modo da ottenere una facile e totale pulizia nonchè facilità di smontaggio;
- robustezza e stabilità di tutti i componenti:
- massima silenziosità;
- grande maneggevolezza.

#### 1.3.2 - caratteristiche costruttive

Lo spremiagrumi è costruito in ABS antiurto bianco o cromato. La vasca di raccolta succo è in acciaio inox con pigna in ABS alimentare. Struttura interna portante in acciaio.

### 1.3.3 - composizione della macchina

FIG. n°1 - Veduta generale della macchina



LEGENDA:

5 - Piedini

1 - Corpo

6 - Interruttore

2 - Base

7 - Cavo di alimentazione

3 - Vaschetta di raccolta

8 - Coperchio


4 - Pigna

9 - Leva

#### CAP. 2 - DATITECNICI

#### 2.1 - INGOMBRO, PESO, CARATTERISTICHE ...

FIG. n°2 - Disegni d'ingombro



TAB. n°1 - MISURE D'INGOMBRO E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	u.m.	Versione Normale	Versione VV	Versione NORMALE (con leva)	Versione VV (con leva)
A x B x D	mm	210x210x280	210x210x280	210x265x385	210x265x385
E	mm	-	1	480	480
C	mm	155	155	155	155
G iri	<i>g/1</i> '	320	280÷750	320	280÷750
Motore	W	150	150	150	150
Alimentazione	Mn	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Peso netto	kg	2.7	2.7	3.5	3.5
Grado di rumorosità	dB	≤80	≤80	≤80	≤80

<u>ATTENZIONE</u>: Le caratteristiche elettriche per le quali è predisposta la macchina, sono indicate in una targhetta applicata sul retro della macchina; prima di eseguire l'allacciamento vedere **4.2 allacciamento elettrico**.

#### CAP. 3 - RICEVIMENTO DELLA MACCHINA

#### 3.1 - SPEDIZIONE DELLA MACCHINA (vedi FIG. n°3)

La macchina parte dai nostri magazzini accuratamente imballata; l'imballo è costituito da: a) scatola esterna in robusto cartone con eventuali tamponamenti;

- b) la macchina;
- c) il presente manuale;
- d) certificato di conformità CE.




FIG. n°3 - Descrizione dell'imballo

#### 3.2 - CONTROLLO DELL'IMBALLO AL RICEVIMENTO

Al ricevimento del collo, se esso non presenta danni esterni, procedere alla sua apertura controllando che dentro ci sia tutto il materiale ( $vedi\ FIG.\ n^\circ 3$ ). Se invece all'atto della consegna del collo esso presenta segni di maltrattamenti, urti o caduta, è necessario far presente al corriere il danno, ed entro 3 giorni dalla data di consegna, indicata sui documenti, stendere un preciso rapporto sugli eventuali danni subiti dalla macchina. **Non capovolgere l'imballo!!** All'atto del trasporto assicurarsi che venga preso saldamente nei 4 angoli (mantenendolo parallelo al pavimento).

#### 3.3 - SMALTIMENTO DELL'IMBALLO

I componenti dell'imballo (cartone, reggetta in plastica) sono prodotti assimilabili ai rifiuti solidi urbani; per questo possono essere smaltiti senza difficoltà.

Nel caso la macchina venga installata in paesi in cui esistono norme particolari, smaltire gli imballi secondo quanto è prescritto dalle norme in vigore.